



HR-Radiatorfolie

TONZON HR-radiatorfolie komt op de achterkant van de radiator zelf en niet op de achterliggende muur zoals de oude radiatorfolie.

De speciale folie voorkomt dat de buitenmuur wordt opgewarmd. De radiator is veranderd in een HR-radiator. Alle warmte die de radiator nu nog afgeeft, komt ten goede aan de binnenruimte. TONZON HR-Radiatorfolie kan worden aangebracht zonder de de radiator van de kant te halen dankzij de wasknijpertruc. Volg daarbij onderstaande aanwijzingen of kijk naar de video op www.tonzon.nl.



Het moet op de achterkant van de plaatradiator worden geplakt



Gereedschap: stanleymes, wasknijpers, schoonmaak doekje.



Plak dubbelzijdige tape op de rand van de HR-Radiatorfolie



Maak de beschermlaag deels los en vouw deze om.



Maak van de achterkant van de radiator de randjes schoon.



Plak de dubbelzijdige tape op de bovenrand van de radiator.



Maak deel van de beschermlaag alvast los en vouw deze om.



Verzwaar de onderkant van de folie met enkele wasknijpers.



Laat nu de folie achter de radiator zakken.



Plak de onderkant van de folie op de onderrand van de radiator



Trek de folie strak en plak de folie op de bovenste rand.



Snij met de folie af en doe nu de volgende baan enz.